STAR WARS GROGU TAMAGOTCHI

取扱説明書　対象年齢15才以上

©&™ Lucasfilm Ltd.　starwars.com
©BANDAI
BANDAI 2025 MADE IN CHINA

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ　必ずお読みください。

●小部品や小球があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注　意（ちゅうい）

《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》

●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、湿気の多いところでの使用・保管はさけてください。

「GROGU TAMAGOTCHI」は小さいので、ポケットに入れたまま洗濯したりしないよう、ご注意ください。

《使用上の注意》

●データ消失については補償しかねますのでご了承ください。
●プラスチック梱包材は開封後はすぐに捨ててください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が移る場合があります。
●可動部分・取付部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたりしないでください。
●セットされている電池はテスト用です。画面表示が見えにくくなったらボタン電池をすべて新しいものに交換してください。
●本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
●誤動作した場合はリセットスイッチを押し電源を入れ直してください。
●時計精度：日差±10秒以内

1 本体説明

表面



裏面



※画像はイメージです。商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

2 グローグー登場

1＿本体下部の絶縁シートを抜きます。
▶ピーッと音が鳴って、
時計設定画面が現れます。

2＿【リセット操作】
本体裏面のリセットスイッチを先の細い棒などで押してください。
▶ピーッと音が鳴ります。
※リセットスイッチはとがった棒、シャープペンシルの芯などで強く押さないでください。
破損する恐れがあります。
※電池交換後は必ずリセットスイッチを押してください。

3＿【時計設定】
現在の時刻を「時」▶「分」の順にAボタンで選択・Bボタンで決定して設定します。1つ前の選択に戻りたい時はCボタンを押してください。
※「AM」は午前、「PM」は午後を意味します。

4＿【グローグー登場】
時計設定が終了するとマンダロリアンがグローグーと出会うシーンから始まります。
その後、グローグーがあなたのもとにやってきます。

※画面の状態がおかしい時や、誤動作をした時は【リセット操作】を行ってください。
※本商品はデータを保存できません。電池交換や【リセット操作】をすると、今までの遊びの履歴が“リセット”されてしまいます。注意してください。

3 時計操作

時計を見たい時

グローグーの表示画面でBボタンを押すと、時計画面になります。
もう一度Bボタンを押すと、グローグーの表示画面に戻ります。

時計を修正したい時

Bボタンを押して時計画面にし、Cボタンを押しながらAボタンを押すと、時計設定画面になります。
その後は【時計設定】（▶2「グローグー登場」参照）と同様です。

4 サウンドのON／OFF

グローグーの表示画面の時に、
Cボタンを押しながらAボタンを押すと、サウンドのON／OFF選択画面になります。
🔊（ON）か 🔇（OFF）をAボタンで選択・Bボタンで決定してください。
※OFFにすると呼び出し音も鳴りません。
注意してください。

5 電池交換方法

電池が消耗すると液晶画面が見えにくくなり、その後、全ての操作ができなくなります。
電池交換画面が表示された場合は、新しい電池に交換してください。

1＿本体裏側の電池ぶたを取り外します。
①-1 電池ぶたのネジを＋またはードライバーで矢印の方向に回し、
①-2 電池ぶたを取り外します。

2＿消耗した電池を取り出し、新しいボタン電池（LR44×2個・別売り）を⊕⊖を間違えないようにセットしてください。



※必ず2個とも交換してください。

3＿電池ぶたの突起と本体のミゾを合わせ、電池ぶたのネジを①-1と逆方向に回して閉じます。

必ず【リセット操作】
（▶2「グローグー登場」参照）を行ってください。

6 グローグーのお世話方法

呼び出し

グローグーが呼びかけてきた場合、その時のグローグーの状態に合った対応が必要です。
万一、呼び出しに気が付かなかった場合、
Cボタンを押すことでグローグーの状態を確認することができます。

スクイッドチャウダー

グローグーが空腹の場合、
Aボタンを押して、選択画面から ▶ を
Aボタンで選択・Bボタンで決定し、
スクイッドチャウダーをあげてください。
※満腹時、睡眠時、ダークトルーパー／
スパイダー出現時・占領時、誘拐直前時は
食事をあたえることができません。

マカロン

グローグーが不機嫌な場合、Aボタンを
押して選択画面から ▶ を
Aボタンで選択・Bボタンで決定し、
マカロンをあげてください。
※睡眠時、ダークトルーパー／スパイダー
出現時・占領時、誘拐直前時は
マカロンをあたえることができません。

ブランケット

グローグーが寝たら、Aボタンを押して選択画面から を Aボタンで選択、Bボタンで決定し、
ブランケットをかけてあげてください。
（グローグーが寝ると、ブランケットをかける／
かけない、時計表示・修正、サウンドの
ON/OFF 以外の操作はできません）
※寝ていないときは、ブランケットをかけて
あげることはできません。

ダークトルーパーが出現

一定時間ごとに、ダークトルーパーが
出現します。
画面全体を占領される前に、
Aボタンを押してダークトルーパーから
逃げてください。
※「蜘蛛の卵とグローグー」（下図参照）
の際は、ダークトルーパーではなく、
スパイダーが出現します。
※睡眠時、誘拐直前時は、
逃げることができません。

ミニゲーム

グローグーをテーマにしたミニゲームを
プレイすることができます。
Aボタンを押して、選択画面から を
Aボタンで選択・Bボタンで決定すると
3つの選択肢が出てきます。

▶「フロッグキャッチ」と
「シルバーボールを手に入れろ」は
どのグローグーをお世話していても
プレイできる
「デフォルトミニゲーム」です。
▶「？」は、グローグーが異なる姿に
チェンジした場合に追加でプレイできるようになる
「シークレットミニゲーム」です。（右図参照）
3つの選択肢をAボタンで選択・Bボタンで決定し、
ミニゲームをプレイしてください。
※睡眠時、ダークトルーパー／スパイダー出現時・
占領時、誘拐直前時はミニゲームを
プレイすることができません。

グローグーの分岐一覧表



デフォルトミニゲーム① フロッグキャッチ

カエルが中央に来たタイミングで
A or B ボタンを押しましょう。
カエルをキャッチすることができます。
カエルが中央に来たタイミングで
ボタンを押さない or 中央でない
タイミングでボタンを押すと、
キャッチ失敗となります。

デフォルトミニゲーム② シルバーボールを手に入れろ

約 10 秒間 A ボタンを連打してください。
連打数が多ければボールを手にすることが
できます。
連打数が足りないと、ボールは手に入りません。

シークレットミニゲーム① ドリンク！

約 10 秒間 A ボタンを連打してください。
連打数が多ければカップから飲み物を
飲むことができます。
連打数が足りないと、飲み物は飲めません。

シークレットミニゲーム② 名前を呼ぼう！

グローグーの名前のアルファベットが
落ちてきます。（G・R・O・G・U）
画面右上に表示されるアルファベットを
カーソルを動かしてキャッチしてください。
（A ボタンを押すと左に移動、
B ボタンを押すと右に移動）
画面右上に表示されたアルファベットを
全てキャッチできたらパーフェクト。
１文字でもキャッチできなかったり、
他の文字をキャッチしてしまったら失敗です。

シークレットミニゲーム③ 指をガブっ！

トルーパーの指が中央に来たタイミングで
A or B ボタンを押しましょう。
指をガブっと噛むことができます。
指が中央に来たタイミングで
ボタンを押さない or 中央でない
タイミングでボタンを押すと、
指を噛むのを失敗してしまいます。

シークレットミニゲーム④ マカロンちょうだい

マカロンを欲しそうに見ていましたが、
NO と断られたため、フォースの力で
マカロンを取ろうとします。
約 10 秒間 A ボタンを連打してください。
連打数が多ければマカロンを
ゲットすることができます。
連打数が足りないと、
マカロンは手に入りません。

シークレットミニゲーム⑤ バウンティハンターから逃げろ！

グローグーがバウンティハンターに
捕まってしまいました！
約 10 秒間 A ボタンを連打してください。
連打数が多ければバウンティハンターから
逃げることができます。
連打数が足りないと、
バウンティハンターから
逃げることができません。

シークレットミニゲーム⑥ ママコアからエッグポッドを救え！

ママコアが、グローグーの入った
エッグポッドを飲み込んでしまいました！
マンダロリアンが救いに行きましたが、
上から武器が落ちてくるので、
カーソルを動かして避けてください。
（A ボタンを押すと左に移動、
B ボタンを押すと右に移動）
1 回でもあたってしまうと失敗です。

シークレットミニゲーム⑦ 赤いワイヤー！

グローグーがどのワイヤーを切ればよいのか
悩んでいます。
グローグーの左上に出る指示通りのボタンを
素早く押してください。
（「A」や「B」が 2 つ表示されている場合は
そのボタンを２回押してください）
指示通りボタンを押せたら成功です。
5 回の指示に対して全て正しく押せたら
パーフェクト。
指示と違うボタンを押したり、
ボタンを押さずにいると失敗となり
煙が出てしまいます。

シークレットミニゲーム⑧ 壺どっち？

グローグーが壺に隠れてしまいました！
どちらの壺に入っているか当ててください。
（A ボタンを押すと左選択、
B ボタンを押すと右選択）

シークレットミニゲーム⑨ 蜘蛛の卵を割ろう

グローグーが蜘蛛の卵を割りたがっています。
約 10 秒間 A ボタンを連打してください。
連打数が多ければ蜘蛛の卵を割ることが
できます。連打数が足りないと、
蜘蛛の卵を割ることができません。



シークレットミニゲーム⑩ フォース

約 10 秒間 A ボタンを連打してください。
連打数が多ければ、マッドホーンを
浮かすことができます！
連打数が少なければ、マッドホーンは
浮きません。
※フォースを使った後約 10 分程度
　グローグーは寝てしまいます。
　この約 10 分間は、ボタンを押しても
　何も動作しません。
　グローグーが起き上がるまで待ってください。

スペシャルゲスト登場！

ある一定の時間になると、
スペシャルゲストたちの様子を
見ることができます。
内容が確認できたら、A ～ C いずれかの
ボタンを押してください。

ダークトルーパーの占領

ダークトルーパー／スパイダーが出現しても
放置していたり、お世話を怠っていると、
ダークトルーパー／スパイダーが
画面を占領してしまいます。
ダークトルーパー／スパイダーが
画面を占領した場合は、完全にいなくなるまで
A ボタンを押してください。
（ダークトルーパー／スパイダーの占領時は、
時計表示・修正、サウンドの ON ／ OFF 以外の
操作はできません。）
さらに占領された状態で放置すると、
いよいよダークトルーパーに誘拐されてしまいます。
注意してください。
※「蜘蛛の卵とグローグー」の場合は、
　ダークトルーパーではなく、
　スパイダーが画面を占領してしまいます。
※誘拐直前時になると、全ての操作ができなくなります。

バッドエンド（誘拐）

ダークトルーパー／スパイダーの占領を
放置したり、何度も占領を繰り返していると、
グローグーがダークトルーパーに
誘拐されてしまいます。

▶新しくグローグーを登場させるには…
　C ボタンを押しながら A ボタンを押すと、
　再びマンダロリアンがグローグーと
　出会うシーンから始まります。

ハッピーエンド

グローグーがチェンジして 72 時間以上、
きちんとお世話をしていると、
特別な演出が流れた後、お世話している
グローグーとお別れすることになります。

▶新しくグローグーを登場させるには…
　C ボタンを押しながら A ボタンを押すと、
　再びマンダロリアンがグローグーと
　出会うシーンから始まります。